

1 スイッチ操作

1-1 前面パネル

1-1-1 POWER

機能	電源スイッチ
内容	ON-OFF
注意	スイッチの位置は・印位置で停止する。・印位置以外に操作しない事。

1-1-2 INPUT

機能	入力ソース選択
内容	OPT-COAX-AES/EBU-USB
注意	スイッチの位置は・印位置で停止する。・印位置以外に操作しない事。

1-2 背面パネル

1-2-1 クロック切替

機能	動作クロック選択
内容	INT-WCLK-SCLK
注意	INT 内臓OSC WCLK ワードクロック SCLK スーパークロック スイッチの位置は-印位置で停止する。-印位置以外に操作しない事。

2 入出力端子

2-1 背面パネル

2-1-1 WCLK

機能	ワードクロック入力
内容	BNC 75Ω
注意	入力範囲 44.1K-192KHz クロック選択スイッチ WCLK

2-1-2 SCLK

機能	スーパークロック入力
内容	BNC 50Ω
注意	入力範囲 10M-24.576MHz クロック選択スイッチ SCLK

2-1-3 OPT

機能	S/PDIF 光デジタルオーディオ信号入力
内容	トスリンク
注意	入力範囲 -192KHz

2-1-4 COAX

機能	S/PDIF 同軸デジタルオーディオ信号入力
内容	RCA 75Ω
注意	入力範囲 -192KHz



EM-DAC 1242D5操作説明

Aug-14

2-1-5 AES/EBU

機能 S/PDIF バランスデジタルオーディオ信号入力
内容 XLR 110Ω
注意 入力範囲 -96KHz

2-1-5 USB

機能 USB デジタルオーディオ信号入力
内容 Amanero Combo384 USBボード
PCM / DSD 両再生対応
注意 PCM再生には、パソコンに専用ドライバーソフトインストールにて動作可能
DSD再生は、DSD再生ソフトが別途必要。

2-1-6 LEFT OUTPUT

機能 左音声信号出力
内容 RCA及びXLR
注意

2-1-7 RIGHT OUTPUT

機能 右音声信号出力
内容 RCA及びXLR
注意

3 表示

EM-DAC 1242D5
IN:OPT .

DAC型番

EM-DAC 1242D5
IN:OPT .

入力信号エラー時表示(入力表示欄後方にピリオドマークが出る)
正常時非表示
USB入力選択時は表示なし

EM-DAC 1242D5
IN:OPT .

選択中入力
OPT-COAX-AES/EBU-USB***
USB入力時はUSB-PCM 又は USB-DSDと表示

