

EM-DAC 1242Dz 操作説明

2015/11

EMaudio/EMISUKE

1、スイッチ操作

前面パネル



POWER

機能 電源スイッチ

内容 ON/OFF

注意



BRIGHTNESS

機能 表示画面明るさ切替

内容 OFF(消灯) - 50% - 100%

注意 スイッチの位置は・印位置で停止する。
・印位置以外に操作しない事。

INPUT

機能 再生ソース選択

内容 OPT - COAX - AES/EBU - USB

注意 スイッチの位置は・印位置で停止する。
・印位置以外に操作しない事。

背面パネル



CKSEL

機能 動作クロック選択

内容 INT:内臓OSC

WORD:外部ワードクロック

SCLK:外部スーパークロック

注意 切替操作は電源 OFF で実施。

電源 ON 状態で操作した場合は、電源 OFF/ON 実施

2、入出端子

背面パネル



AC100V

機能 電源入力

内容 AC100V 50/60Hz

注意

WORD

機能 ワードクロック入力

内容 BNC / 75Ω、

入力範囲 0.5Vp-p ~ 5Vp-p、44.1KHz~192KHz

注意 CKSEL スイッチ WORD

SCLK

機能 スーパークロック入力

内容 BNC / 50Ω、

入力範囲 0.5Vp-p ~ 5Vp-p、10MHz~24.576MHz

注意 CKSEL スイッチ SCLK

OPT

機能 S/PDIF 光デジタルオーディオ信号入力

内容 トスリンク

注意 入力範囲 44.1K - 192K

COAX

機能 S/PDIF 同軸デジタルオーディオ信号入力

内容 RCA / 75Ω

注意 入力範囲 44.1K - 192K

AES/EBU

機能 S/PDIF バランスデジタルオーディオ信号入力

内容 XLR / 110Ω

注意 入力範囲 44.1K - 96K

USB

機能 USB デジタルオーディオ信号入力

内容 Amanero Combo384 USB ボード

PCM / DSD 両再生対応

注意 PCM 再生には、パソコンに専用ドライバーソフト
インストールにて動作可能

DSD 再生は、DSD 再生ソフトが別途必要



LEFT OUTPUT

機能 左音声信号出力

内容 RCA 及び XLR

注意

RIGHT OUTPUT

機能 右音声信号出力

内容 RCA 及び XLR

注意

3、表示



再生動作時表示

上段 機器名

下段 入力選択 e 入力エラー（同期外れ）時表示、正常時消灯

USB入力でのエラー表示は、USBモジュールにケーブル未接続で点灯します。

USBではエラー表示なしでもPC側設定不具合ありの場合、音が出ない場合があります。

その他

電源ON直後に表示画面が乱れる場合があります。

発生頻度は低いです。

発生時は、電源OFF-ONを実施すれば解消します。

電源立ち上がり時のVFD表示器初期化失敗で発生します。

改版履歴

2015/08/29 初版

2015/11/15 WORD クロック、スーパークロック入力周波数記載