



OPR/OPC
音質調整用LPF

注意

5670 / WE396A使用時：J396を接続する。(J407はオープン)

GE407A / WE407A使用時：J407を接続する。(J396はオープン)

