


EM-SP INP ADP 参考結線図

- ・使い方1、パソコンのヘッドホン出力を用いて4Ω以上のスピーカーを測定する

パソコン又は
オーディオインターフェース



- ・使い方2、パソコンのLINE(ヘッドホン)出力を用いて4Ω以下のスピーカーを測定する

パソコン又は
オーディオインターフェース

